

Návod k obsluhu a údržbe

bezrámového posuvného a otočného systému

AluVista®

AluVerso®

*Stali ste sa používateľom posuvného a otočného hliníkového zasklievacieho systému bez zvislých deliacich rámov. Bezrámové systémy *AluVista®* a *AluVerso®* slúžia predovšetkým pre zasklievanie balkónov a lodží. V kombinácii s rámovými systémami *AluMistr* môžu byť využité aj pre vrchné bezrámové zasklenia v altánoch a zimných záhradách.*

Všetky systémy sú riadne certifikované, otestované v štátnych skúšobniach a spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a úžitkové vlastnosti týchto stavebných konštrukcií.

Kvalitná povrchová úprava hliníkových profilov a využitie nerezových a UV stabilných materiálov zabezpečujú **dlhú životnosť** bezrámového systému a jeho takmer **bezúdržbovú prevádzku**.

Pri používaní zasklievacích systémov *AluVista®* a *AluVerso®* dodržujte nasledujúce **pravidlá**:

- 1) Na posúvanie a otváranie krídla používajte madlo. *
- 2) Nezabudnite odistiť zámok!
- 3) K otvoreniu presklenej steny je potrebné zatiahnuť za madlo pri prvom krídle tak, aby došlo k zasunutiu krídla do tzv. parkoviska, čo je tá strana lodžie, kde je umiestnený zámok a horný plastový výjazd. Kombinácia výrezov v kofajniciach a špeciálne konštruovaných plastových komponentov umožňuje otočenie skleneného krídla a jeho následné otvorenie do vnútorného priestoru. U ďalších krídiel postup opakujte – na otvorenie je potrebné každé krídlo posunúť až do parkoviska. Krídla sa posúvajú po vodiacich lištách voľne a bezhlučne.
Pozor! Otvorené sklá sa musia vždy zaistiť systémovou pružinkou k bočnej stene.
- 4) Pri zatváraní je postup podobný. Posledné otváracie krídlo zavrite (otočte a zasuňte späť do otvoru v kofajnici) a ťahom za madlo posuňte až k tesneniu na druhej strane lodžie, alebo susednom krídle. Dbajte na správnu polohu krídiel.
- 5) Otváranie a zatváranie steny vykonávajte pomalým posunom a vždy počítajte s miernym odporom a možnou deformáciou tesnenia pri dojazde jednotlivých krídiel k sebe. Tesnenie je vyrobené zo silikónovej zmesi a okrem bežného umývania nevyžaduje žiadnu údržbu, je UV stabilné a jeho elasticita je zaručená na veľa rokov.
- 6) Vodiace profily sú povrchovo upravené práškovou vypaľovanou farbou (tzv. komaxitom), popr. prírodným eloxom. Chráňte ich proti mechanickému poškodeniu. V prípade mechanického poškodenia (poškrabanie laku) je možné toto miesto opraviť pomocou autolaku rovnakej farby (RAL 7040 – šedá alebo RAL 9010 – biela).

* S vysokým a úzkym krídlom je vhodné manipulovať tlakom dlaní rúk na vertikálnu hranu výplne.

Bezrámové systémy *AluVista®* a *AluVerso®* nevyžadujú mimoriadnu údržbu. Pre podporu ich dlhej životnosti a funkčnosti však odporúčame:

- čistiť dráhu posunu krídiel od prachu a hrubých nečistôt (lístie, ľad, sneh),
- čistiť drenážne otvory,
- v prašnom prostredí občas vysať prach z mohérového tesnenia.

Pri umývaní používajte bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá a tzv. tekuté piesky, ani iné brúsivá. Jednotlivé sklá sa **umývajú pohodlne z vnútorného priestoru** zaskleného balkónu alebo lodžie.

Pokiaľ by došlo k hlučnému posúvaniu s veľkým odporom, skontrolujte, či nie je u koliesok krídiel hrubá nečistota alebo či nie je znečistená vodiaca lišta.

Dodržujte pravidelný režim vetrania! Zasklením lodžie je výrazne obmedzené odvetrávanie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa na lodži vytvára. Dochádza tým k „roseniu“ skiel, obzvlášť v jesenných a zimných mesiacoch. Miernym **pootvorením okien z oboch strán** docielite veľmi rýchle vyvetranie. Tento režim stačí dodržiavať 1-2x denne.

V prípade rozbitia výplní sa obráťte na najbližšieho distribútora systémov *AluMistr*, ktorý s Vami dohodne postup pre výmenu výplní.

ALUMISTR, s.r.o.

U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna

IČ: 25597698